



Používateľská príručka k funkcii Wi-Fi



Tento popis sa vzťahuje na klimatizácie s funkciou Wi-Fi. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Začíname

Návod na obsluhu.

Ako referenciu berte nižšie uvedené jednoduché pokyny.

Postup	Postup	Nový účet	Preinštalovanie aplikácie (už registrovaná)
Krok 1	Stiahnutie a inštalácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 2	Aktivácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 3	Registrácia účtu	ÁNO	NIE
Krok 4	Prihlásenie	ÁNO	ÁNO
Krok 5	Pridanie zariadenia	ÁNO	Zaregistrované zariadenie zostane.

Poznámka: Ak ste už predtým zaregistrovali účet a pridali zariadenie, po opätovnej inštalácii aplikácie a prihlásení sa pridané zariadenie zostane v aplikácii.

Upozornenie FCC (FCC ID: 2ANDL-WBR3/2ANDL-TCWBRCU1/2ANDL-WBR1/2ANDL-TYWE1S)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.
- Vzdialenosť medzi používateľom a zariadením by nemala byť menšia ako 20 cm.

Obsah

Špecifikácia Wi-Fi modulu a základné informácie	1
Stiahnutie a inštalácia aplikácie	2
Aktivácia aplikácie	3
Registrácia	4
Prihlásenie	5
Pridanie zariadenia	6
Ovládanie klimatizácie	11
Správa účtu	35
Oznámenia	37
Riešenie problémov	37

Špecifikácia Wi-Fi modulu a základné informácie

1. Minimálne špecifikácie smartfónu:

- Android verzia 6.0 alebo novšia
- iOS verzia 11.0 alebo novšia

2. Základné parametre pre Wi-Fi a BT modul

Parametre	Detail
Frekvencia siete	FCC: 2.412-2.462 GHz, CE: 2.412-2.472 GHz
WLAN štandard	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14)
Podpora protokolov	IPv4 / IPv6 / TCP / UDP / HTTPS / TLS / MulticastDNS
Podpora zabezpečenia	WEP / WPA / WPA2 / AES128
Podpora typov siete	STA / AP / STA+AP
Rozsah Bluetooth frekvencie	2.402-2.480 GHz
Bluetooth RF vedený výkon	6.5 dBm

Stiahnutie a inštalácia aplikácie



SmartLife-SmartHome

Pre smartfón so systémom Android

Metóda 1: Naskenujte QR kód skenerom prehliadača, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte Obchod Google Play vo svojom smartfóne a vyhľadajte „SmartLife-SmartHome“, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



Pre smartfóny so systémom iOS

Metóda 1: Naskenujte QR kód a postupujte podľa pokynov na vstup do obchodu „App Store“, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte obchod Apple „App Store“ vo svojom smartfóne a vyhľadajte „SmartLife-SmartHome“, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.



Poznámka:

Pri inštalácii povoľte povolenia úložiska / umiestnenia / kamery pre túto aplikáciu. V opačnom prípade budete mať pri prevádzke problémy.

Aktivácia aplikácie


Pri prvom použití aplikácie ju bude potrebné aktivovať

1. Spustíte aplikáciu „SmartLife-SmartHome“ na svojom smartfóne



SmartLife-SmartHome

- 2.
- Metóda 1: Klepnite na tlačidlo „Skenovať“ a naskenujte správny aktivačný QR kód.
- Metóda 2: Klepnite na „Zadajte aktivačný kód“ v dolnej časti obrazovky, potom zadajte aktivačný kód a klepnite na „POTVRDIŤ“.




Aktivácia QR kódu a aktivačného kódu




Poznámka:

Bez QR kódu alebo aktivačného kódu nemôžete aktivovať a používať aplikáciu, uchovávajte ich v bezpečí.



Registrácia


1. Ak nemáte žiadny účet, kliknite na tlačidlo „Registrovat' sa“.



2. Klepnite na ">" a vyberte krajinu.

3. Zadaťte svoju e-mailovú adresu.

4. Klepnite na tlačidlo „Získať overovací kód“.



Registrácia

5. Zadať overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
6. Nastaviť heslo s dĺžkou 6 – 20 znakov vrátane znakov a číslíc.
7. Klepnúť na „Hotovo“.

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****, Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Prihlásenie

1. Klepnúť na „Prihlásiť sa“.
2. Zadať svoj registrovaný účet a heslo.
3. Klepnúť a pozorne si prečítať Zásady ochrany osobných údajov a Používateľskú zmluvu a potom vyberte „Súhlasím“.

LOGO

Log in

Sign up

←

Login

Country >

Please enter the account *****

Password *****

☐ I Agree Privacy Policy and User agreement

Log in

[Forgot password](#)


Sem vložte váš e-mail k účtu

Sem vložte vaše heslo

Prihlásenie

Ak ste zabudli heslo alebo si chcete heslo obnoviť, postupujte takto:

1. Klepnite na „Zabudnuté heslo“.
2. Zadajte svoj účet (e-mailovú adresu) a klepnite na tlačidlo „Získať overovací kód“.
3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
4. Nastavte nové heslo a klepnite na tlačidlo „Hotovo“.



Screen 1: Login


Country >

Please enter the account

Password

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Forgot password




Screen 2: Forgot password

Country

Please enter the account ***** X

Get verification code




Screen 3: Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(52s)

didn't get a code?



Screen 4: Set Password

Password ***** X

Done

Pridanie zariadenia

Pred pridaním zariadenia sa uistite, že je Bluetooth v telefóne zapnuté a že je WiFi telefónu je pripojené k routeru. Potom môžete zapnúť klimatizáciu a resetovať WiFi modul pomocou diaľkového ovládača podľa jedného z týchto krokov:

Metóda 1: Stlačte tlačidlá DISPLAY 6-krát počas 8 sekúnd, potom budete počuť 2 pípnutia a na vnútornom displeji sa zobrazí CF alebo AP.

Metóda 2: Stlačte tlačidlá ECO 6-krát počas 8 sekúnd, potom budete počuť 2 pípnutia a na vnútornom displeji sa zobrazí CF alebo AP.

Metóda 3: Dlhو stlačte tlačidlá Mode a ^ súčasne po dobu 3 sekúnd, potom budete počuť 2 pípnutia a na vnútornom displeji sa zobrazí CF alebo AP.






Metóda 4: Stlačte tlačidlo GEN 9-krát počas 8 sekúnd, potom budete počuť 2 pípnutia a na vnútornom displeji sa zobrazí CF alebo AP.

Pridanie zariadenia

Pridajte zariadenie metódou automatického vyhľadávania.

Poznámka: Uistite sa, že máte zapnuté rozhranie Bluetooth vo vašom smartfóne.

1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
2. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ v miestnosti, v ktorej nie je žiadne zariadenie.
3. Klepnite na tlačidlo „Pridať“.
4. Zadať heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je pripojený váš smartfón, a potom klepnite na „Ďalej“.
5. Na vnútornom displeji sa zobrazí percentuálna miera pripojenia. Súčasne sa na displeji vnútornej jednotky budú postupne zobrazovať PP, SA a AP.
6. „PP“ znamená „Hľadá sa router“.
7. „SA“ znamená „pripojené k routeru“.
8. „AP“ znamená „pripojené k serveru“.
9. Klepnite na „Hotovo“.











Pridanie zariadenia

Existujú 3 režimy na manuálne pridanie zariadenia.

1-CF mode

1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
 2. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ na obrazovke, na ktorej nie je žiadne zariadenie.
 3. Klepnite na ikonu.
 4. Postupujte podľa komentárov na obrazovke a resetujte modul Wi-Fi, potom začiarňte políčko „Potvrdiť resetovanie zariadenia“ a klepnite na „Ďalej“.
 5. Zadajte heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je pripojený váš smartfón, a potom klepnite na „Ďalej“.
 6. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí percentuálna miera pripojenia.
- Na displeji vnútornej jednotky sa postupne zobrazujú „PP“, „SA“ a „AP“.
- „PP“ znamená „Hľadá sa router“.
- „SA“ znamená „pripojené k routeru“.
- „AP“ znamená „pripojené k serveru“.









Poznámka: Niektoré modely vyžadujú, aby bol Bluetooth telefónu zapnutý pre správne pripojenie.



Pridanie zariadenia

2-AP mode



1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
 2. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ na obrazovke, na ktorej nie je žiadne zariadenie.
 3. Klepnite na ikonu.
 4. Pridajte zariadenie
 5. Zadajte heslo siete Wi-Fi, ktorá je rovnaká ako heslo vášho pripojeného smartfónu, a potom klepnite na „Ďalej“.
 6. Klepnite na v pravom hornom rohu a vyberte „Režim AP“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste resetovali modul Wi-Fi. Potom začiarknite políčko „Potvrdiť resetovanie zariadenia“ a klepnite na „Ďalej“.
 7. Pozorne si prečítajte pokyny a klepnite na „Pripojiť teraz“.
 8. Na obrazovke nastavenia siete vyberte „SmartLife-****“ a klepnite na „<“.
 9. Na displeji vnútornej jednotky uvidíte percentuálnu mieru pripojenia, pričom sa na displeji vnútornej jednotky postupne zobrazujú „PP“, „SA“ a „AP“.
- „PP“ znamená „Vyhľadávanie routera“
 „SA“ znamená „pripojený k routeru“
 „AP“ znamená „pripojený k serveru“



Pridanie zariadenia


3-Bluetooth Mode

1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
 2. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ na obrazovke, na ktorej nie je žiadne zariadenie.
 3. Klepnite na ikonu.
 4. Uistite sa, že máte k dispozícii Bluetooth vášho smartfónu.
 5. Klepnite na  v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Bluetooth“. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a resetujte modul Wi-Fi. Potom začiarknite políčko „Potvrdiť resetovanie zariadenia“ a klepnite na „Ďalej“.
 6. Zadaťte heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je pripojený váš smartfón, a potom klepnite na „Ďalej“.
 7. Na displeji vnútornej jednotky uvidíte percentuálnu mieru pripojenia, pričom sa na ňom postupne zobrazujú „PP“, „SA“ a „AP“.
- „PP“ znamená „Hľadá sa router“
„SA“ znamená „pripojený k routeru“
„AP“ znamená „pripojený k serveru“



Ovládanie klimatizácie


Obrazovka ovládania zariadenia sa zobrazí automaticky po pridaní zariadenia.
Obrazovka ovládania zariadenia sa zobrazí manuálne klepnutím na názov zariadenia na domovskej obrazovke.




Poznámka:

Existujú dva rôzne spôsoby ovládania založené na odlišnom softvéri alebo firmvéri modulu Wi-Fi. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, ktorý vychádza zo skutočného ovládacieho rozhrania.

Spôsob ovládania 1




Spôsob ovládania 2



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 1


Hlavné ovládacie rozhranie



Ovládanie klimatizácie


Spôsob ovládania 1 - Nastavenie režimu

1. Klepnutím na Režim zobrazíte obrazovku Režim.
2. Vyberte jeden z režimov: Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Klepnutím kdekkoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie Režimu.



Spôsob ovládania 1 - Vyberte rýchlosť ventilátora


1. Klepnutím na Ventilátor zobrazíte obrazovku Ventilátor.
2. Vyberte jednu z možností rýchlosti ventilátora: Vysoká/Stredná/Nízka/Automatická.
3. Klepnutím kdekkoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte výber.



Ovládanie klimatizácie



Spôsob ovládania 1 - Nastavenie funkcií

1. Klepnutím na Funkcie zobrazíte obrazovku Funkcií.
2. Vyberte jednu z funkcií: Spánok/Turbo/ECO.
3. Vyberte HORE-DOLE/VĽAVO-VPRAVO pre automatické otáčanie v smere HORE-DOLE/VĽAVO-VPRAVO.
4. Klepnutím kdekoľvek okolo nastavenej teploty zrušíte nastavenie Funkcie.



Spôsob ovládania 1 - Pridanie časovača

1. Klepnite na Časovač, čím zobrazíte obrazovku Pridať časovač.
2. Klepnite na Pridať časovač.



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 1 - Pridanie časovača

3. Vyberte čas, vyberte dni opakovania a Časovač zapnutia/vypnutia.
4. Vyberte Režim/Rýchlosť ventilátora/Funkciu a vyberte nastavenú teplotu pre Časovač zapnutia.
5. Klepnutím na Uložiť pridajte časovač.

	Časovač zapnutý	Časovač vypnutý	
Zrušiť časovač	Cancel	Cancel	Uložiť časovač
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
	12 07	12 25	
	13 08	13 26	
	14 09	14 27	
Nastavenie hodín	15 10	15 28	Nastavenie minút
	16 11	16 29	
	17 12	17 30	
	18 13	18 31	
	Timer Off	Select days to use Smart Mode	
	Timer On ☒	Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	Nastavenie dní v týždni
Nastavenie režimu	Mode Cool >		
Nastavenie ventilátora	Fan Auto >	Timer Off ☒	Nastavenie časovač Zapnutý/Vypnutý
Nastavenie teploty	Set Temperature 73°F >	Timer On	
	Function >		

Spôsob ovládania 1 - Správa časovača

1. Klepnutím na lištu časovača upravíte časovač podobne ako pri procese pridávania časovača.
2. Kliknutím na prepínač aktivujete alebo deaktivujete časovač.
3. Podržte lištu časovača približne 3 sekundy, kým sa nezobrazí obrazovka Odstrániť časovač, klepnite na POTVRDIŤ a odstráňte časovač.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

☐

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 61°F Cool Turbo UP-DOWN

☐

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2


Hlavné ovládacie rozhranie



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Nastavenie režimu


- 1. Klepnite na tlačidlo Režim.
- 2. Na obrazovke Režim je 5 režimov, klepnite na jedno tlačidlo pre nastavenie prevádzkového režimu klimatizácie.
- 3. Klepnite na tlačidlo X pre návrat na hlavnú obrazovku ovládania.
- 4. Režim a pozadie na obrazovke sa zmenia.



Poznámka: Pre pohodlnejšie ovládanie si prečítajte podrobnosti o každom režime v používateľskej príručke.

Spôsob ovládania 2 - Výber rýchlosti ventilátora


- 1. Klepnite na tlačidlo Rýchlosť ventilátora.
- 2. Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora a klepnite na ňu.
- 3. Klepnite na tlačidlo X pre návrat na hlavnú obrazovku ovládania.
- 4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvolenej rýchlosti ventilátora.



Režim	Rýchlosť
Chladenie	Všetky
Ventilácia	Všetky
Odvlhčenie	-
Kúrenie	Všetky
Auto	Všetky

Poznámka: Rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime odvlhčovania.

Poznámka: Obrazovka rýchlosti ventilátora sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:




Ovládanie klimatizácie


Spôsob ovládania 2 - Regulácia prietoku vzduchu

1. Klepnite na tlačidlo Presné prúdenie vzduchu alebo tlačidlo Swing.
2. Vyberte požadovaný prúd vzduchu a klepnite naň.
3. Klepnite na tlačidlo X pre návrat na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvoleného prúdenia vzduchu.

Poznámka: Pri niektorých modeloch bez automatického pretáčania doľava a doprava budete po aktivácii počuť pípnutie, ale nebude sa vykonávať žiadna akcia.



Poznámka: Hlavná ovládacia obrazovka a obrazovka prietoku vzduchu sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - ECO funkcia



1. Pre funkciu Eco stačí klepnúť na tlačidlo pre aktiváciu funkcie, tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí indikátor.

2. Opätovným klepnutím funkciu deaktivujete.

3. Riadenie teploty pre niektoré modely klimatizácie:

V režime chladenia bude nová nastavená teplota $\geq 26^{\circ}\text{C}$ (79°F).

V režime kúrenia bude nová nastavená teplota $\leq 25^{\circ}\text{C}$ (77°F).




Režim	Eco režim
Chladenie	Áno
Ventilácia	-
Odvlhčenie	-
Kúrenie	Áno
Auto	-

Režim ECO je deaktivovaný v režime ventilátora / odvlhčenia / automatického režimu.

Poznámka: Hlavná ovládacia obrazovka a spôsob ovládania ECO sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.

Príklad je uvedený nižšie:



Poznámka: Režim ECO je v režime Turbo / Sleep deaktivovaný pre niektoré modely klimatizácií.




Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Funkcia čerstvého vzduchu

Niektoré klimatizácie podporujú funkciu čerstvého vzduchu.

1. Kliknite na tlačidlo Čerstvý vzduch a vyberte požadovanú úroveň prúdenia vzduchu, aby ste ju zapli.
2. Keď znova vyberiete rovnaké tlačidlo úrovne prúdenia vzduchu, funkcia čerstvého vzduchu sa vypne.



Poznámka: Niektoré modely podporujú úroveň HIGH.



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - funkcia SLEEP



1. Klepnite na tlačidlo SLEEP.
2. Vyberte požadovaný režim spánku a klepnite naň.
3. Klepnite na tlačidlo X pre návrat na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor vybraného režimu spánku.



Režim	Eco režim
Chladenie	Áno
Ventilácia	-
Odvlhčenie	-
Kúrenie	Áno
Auto	-

Režim SLEEP je deaktivovaný v režime ventilátora / odvlhčenia / automatického režimu.

Poznámka: Hlavná ovládacia obrazovka sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie. Příklad je uvedený nižšie:




Poznámka: Režim spánku je v režime Turbo / ECO vypnutý pre niektoré modely klimatizácií.


Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Nastavenie časovača (vypnutie)

1. Klepnite na tlačidlo Časovača.
2. Klepnite na + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky Časovača.
3. Vyberte Čas / Opakovať / Vypnúť a potom klepnite na Uložiť.
4. Na hlavnej obrazovke Časovača sa zobrazí indikátor (vypnuté).



Potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyberte čas



Klepnite na opakovať > a potom klepnite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom klepnite na Potvrdiť výber.

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		✓
Saturday		
Sunday		



Klepnite na Prepínač > a potom potiahnite prstom po obrazovke, aby ste vybrali možnosť ON a Potvrdíte.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	


Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Nastavenie časovača (zapnutie)


1. Klepnite na tlačidlo Časovač.
2. Klepnite na + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky Časovača.
3. Nastavte Čas / Dátum opakovania / Napájanie (ZAP.) / Nastavenie teploty / Režim / Rýchlosť ventilátora / Presné nastavenie smeru prúdenia vzduchu podľa potreby a potom klepnite na Uložiť.
4. Časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovača.




Potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyberte čas



Klepnite na opakovať > a potom klepnite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom klepnite na Potvrdiť výber.



Klepnite na Prepínač > a potom potiahnite prstom po obrazovke, aby ste vybrali možnosť ON a Potvrdíte.



Postupne ťuknite na položky Teplota / Režim / Rýchlosť ventilátora / Prietok vzduchu > a potom nastavte podľa svojich predstáv, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, a ťuknite na Potvrdiť nastavenie.

Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Správa časovača

1. Zmena nastavenia časovača:



Klepnite kdekoľvek na paneli so zoznamom okrem panela s prepínačmi, čím sa dostanete na obrazovku nastavení časovača, zmeňte nastavenie a potom klepnite na Uložiť.

2. Povolenie alebo zakázanie časovača:

Klepnite na ľavú stranu prepínača, čím časovač deaktivujete. Klepnite na pravú stranu prepínača, čím časovač aktivujete.


3. Odstránenie časovača:

Posuňte panel so zoznamom časovača sprava doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo Odstrániť a potom klepnite na Odstrániť.



Posunutím doľava vypnete časovač.

Posunutím doprava zapnete časovač.



Ovládanie klimatizácie




Spôsob ovládania 2 - Funkcia One-Time

Niektoré klimatizácie podporujú funkcie týždenného plánovania po pripojení k online ovládaču.


1. Kliknite na tlačidlo klimatizácie pre vstup.

2. Funkcia One-time podporuje nastavenie zapnutia alebo vypnutia klimatizácie, vykonanie jedného príkazu v nastavenom čase a následné vypnutie.

Nastaviť je možné maximálne 2 časovače.






Klepnite na Prepínač > a potom potiahnite prstom po obrazovke, aby ste vybrali možnosť ON a Potvrďte.



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Funkcia Týždenný (Prepínač)


3. Týždenný (Prepínač) podporuje nastavenie klimatizácie na zapínanie a vypínanie v týždennom cykle alebo jednorazovo. Je možné nastaviť maximálne 8 časovačov.



Klepnite na opakovať > a potom klepnite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom klepnite na Potvrdiť výber.





Klepnite na Prepínač > a potom potiahnite prstom po obrazovke, aby ste vybrali možnosť ON a Potvrdíte.



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Funkcia Týždenne


4. Týždenný režim podporuje nastavenie prepínača, teploty, režimu a rýchlosti ventilátora klimatizácie v týždennom cykle alebo jednorazovo. Nastaviť je možné maximálne 8 časovačov.



Klepnite na opakovať > a potom klepnite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom klepnite na Potvrdiť výber.



Klepnite na Prepínač > a potom potiahnite prstom po obrazovke, aby ste vybrali možnosť ON a Potvrdíte.




Postupne ťuknite na položky Teplota / Režim / Rýchlosť ventilátora / Prietok vzduchu > a potom nastavte podľa svojich predstáv, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole a ťuknite na Potvrdiť nastavenie.


Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Viac funkcií

1. Klepnite na tlačidlo Viac, ak sa zobrazí na obrazovke, a môžete ovládať ďalšie funkcie.



Poznámka: Niektoré modely klimatizácií nemajú tlačidlo viac.



Poznámka: Vzhľad sa môže líšiť, niektoré ikony budú skryté, ak klimatizácia túto funkciu nemá alebo ju v aktuálnom režime neaktivuje.

2. Klepnutím na  zapnete/vypnete vnútorný LED displej.
Display

3. Klepnutím na  zapnete/vypnete bzučiak pri prevádzke cez Wi-Fi aplikáciu.
Buzzer

4. Klepnutím na tlačidlo  aktivujete funkciu Zabránenie plesni, ak je dostupná na obrazovke.
Anti-Mildew

Po vypnutí klimatizácie sa spustí sušenie, zníži sa zvyšková vlhkosť a zabráni sa plesniam.
Po dokončení funkcie sa automaticky vypne.

5. Klepnutím na tlačidlo  zapnete/vypnete funkciu zdravia, ak je dostupná na obrazovke.
Health

Aktivuje antibakteriálnu ionizačnú funkciu. Táto funkcia je dostupná len pre modely s ionizátorom.

Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Viac funkcií

6. Klepnite na tlačidlo , ak je k dispozícii na obrazovke.


GEN Mode▶

Niektoré modely ponúkajú výber z troch nastavení, niektoré výber zo šiestich nastavení a niektoré modely môžu byť tiež vybavené dodatočným modulom Bluetooth, ktorý umožňuje automatické spustenie generátora.


Klimatizácia bude udržiavať správny prúd, aby sa šetrila energia.



GEN Mode▶





3 nastavenia



6 nastavení

Funkcia automatického generátora (AUTO GEN): Keď modul Bluetooth nie je spárovaný, je možné použiť iba nastavenia sieťového napájania. Postupujte podľa odkazu sprievodcu a „spárujte ich“ s modulom Bluetooth.




Ovládanie klimatizácie


Spôsob ovládania 2 - Viac funkcií

Po spárovaní modulu Bluetooth sa zobrazia dve metódy generátora:

Funkcia automatického generátora, vypnutie funkcie automatického generátora, zapnutie režimu generátora elektrickej siete, spustenie podľa normálneho prevodového stupňa generátora. Zobrazenie aktuálne spusteného prevodového stupňa.






Funkcia automatického generátora: Aktivujte funkciu automatického generátora. Ak modul Bluetooth zistí, že aktuálnym zdrojom napájania je generátor, spustí sa podľa prevodového stupňa automatického generátora. Zobrazí sa aktuálne spustený prevodový stupeň.



Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Viac funkcií

7. Klepnite na tlačidlo „Monitorovanie elektriny“, ak je k dispozícii na obrazovke. V tejto funkcii môžete sledovať spotrebu elektriny klimatizácie.



Klepnutím na toto tlačidlo môžete zobraziť kalendár a potom vybrať dátum.

8. Klepnite na tlačidlo , ak je k dispozícii na obrazovke. Self-Cleaning

Podrobnosti o funkcii samočistenia nájdete v používateľskej príručke.

9. Klepnite na tlačidlo „Kúrenie 7,8 °C“, ak je k dispozícii na obrazovke. Táto funkcia pomáha udržiavať teplotu v miestnosti nad 7,8 °C. Podrobnosti o funkcii Kúrenie 7,8 °C nájdete v používateľskej príručke.



10. Klepnite na tlačidlo „Rezervácia“, ak je k dispozícii na obrazovke. Môžete nastaviť čas, deň opakovania, teplotu, režim, rýchlosť ventilátora, prietok vzduchu podľa potreby a potom klepnutím na Uložiť funkciu aktivujete. Klimatizácia sa automaticky nastaví na požadované miesto v dohodnutom čase.



Turn on ☐

14 17
15 18
16 : 19
17 20
18 21

Repeat Monday... >

Temperature 77°F>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Air Swing Up-Down Swing>

Save

Turn on ☐

16:19:00



ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 77°F, M...

Ovládanie klimatizácie

Spôsob ovládania 2 - Viac funkcií

11. Klepnite na tlačidlo „Samodiagnostika“, ak je k dispozícii na obrazovke.

Klimatizácia sa automaticky diagnostikuje a zobrazí chybový kód a ak je to možné, pokyny na riešenie problému.



12. Klepnite na tlačidlo , ak je k dispozícii na obrazovke.

Photosensitive

Táto funkcia umožňuje klimatizácii automaticky zapínať/vypínať displej podľa intenzity svetla.

13. Klepnite na tlačidlo , ak je k dispozícii na obrazovke.

Soft Wind

V tejto funkcii bude klimatizácia fúkať prúd vzduchu cez mikrootvory na deflektore.

Ovládanie klimatizácie


Podrobnosti o zariadení a jeho správa

Klepnite na  pre spôsob ovládania 1 alebo klepnite na ... pre spôsob ovládania 2, dostanete sa na obrazovku s podrobnosťami o zariadení.



Tu nájdete užitočné informácie a zdieľanie zariadenia s inými účtami.

Pozorne si prečítajte nasledujúce obrázky a pokyny. Hlavná obrazovka ovládania sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.

Spôsob ovládania 1



Spôsob ovládania 2





Ovládanie klimatizácie

Podrobnosti o zariadení a jeho správa

Ako zdieľať zariadenia s inými účtami?

1. Klepnite na „Zdieľanie zariadenia“ a zobrazí sa obrazovka Zdieľanie zariadenia.
2. Klepnite na „Pridať zdieľanie“.
3. Vyberte región a zadajte účet, ktorý chcete zdieľať.
4. Klepnite na „Hotovo“. Účet sa zobrazí vo vašom zozname zdieľaných zariadení.
5. Prijatí zdieľajúci účastníci by mali podržať stlačenú domovskú obrazovku a potiahnutím prsta nadol obnoviť zoznam zariadení. Zariadenie sa zobrazí v zozname zariadení.




Správa účtu

Nastavenie profilu účtu

1. Nastavenie účtu




2. Účet a bezpečnosť



Správa domácnosti (rodiny)

1. Klepnite na Správa domácnosti



2. Zadájte názov domácnosti, nastavte svoju polohu a zadajte miestnosti výberom odporúčanej miestnosti, ako je napríklad Obyvačka, alebo klepnutím na Pridať miestnosť.

3. Vytvorte domácnosti.

4. Pridajte sa k domácnosti. Zadájte pozývaci kód a klepnite na ->



Oznámenie

1. Z dôvodu technickej aktualizácie sa môžu skutočné položky líšiť od toho, čo je uvedené v návode. Ospravedlňujeme sa. Pozrite si, prosím, konkrétny produkt a aplikáciu.

2. Aplikácia Smart Air Conditioner sa môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť za účelom zlepšenia kvality a môže sa tiež odstrániť v závislosti od okolností výrobných firiem.

3. V prípade oslabenia signálu Wi-Fi sa môže inteligentná aplikácia odpojiť. Uistite sa preto, že vnútorná jednotka je v blízkosti bezdrôtového smerovača.

4. Funkcia servera DHCP by mala byť aktivovaná pre bezdrôtový smerovač.

5. Internetové pripojenie môže zlyhať kvôli problému s bránou firewall. V takom prípade kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

6. Pre zabezpečenie systému smartfónu a nastavenie siete sa uistite, že aplikácia Smart Air Conditioner je dôveryhodná.

Riešenie problémov

Popis	Analýza príčiny
Klimatizácia sa nedá úspešne nakonfigurovať	1. Skontrolujte, či je SSID a heslo pripojeného mobilného WLAN routera správne; 2. Skontrolujte, či sú k dispozícii ďalšie nastavenia WLAN routera, ako je uvedené nižšie. 1) Firewall samotným routerom alebo počítačom 2) Filtrovanie MAC adries 3) Skryté SSID 4) DHCP server Reštartujte WLAN router, mobilné zariadenie a klimatizáciu (WLAN modul) a znova pripojte klimatizáciu v režime CF. Pred reštartovaním skontrolujte, či sa k tej istej klimatizácii ešte nikto nepripojil.
Mobil nedokáže ovládať klimatizáciu	1. Keď sa klimatizácia (modul WLAN) reštartuje a aplikácia zobrazí Odstránenie zariadenia, ignorovanie tohto potvrdenia povedie k strate oprávnenia na ovládanie klimatizácie mobilným zariadením. Klimatizáciu budete musieť znova pripojiť v režime CF. 2. V prípade výpadku napájania stratí mobilné zariadenie oprávnenie na ovládanie klimatizácie na 3 minúty po výpadku napájania. (Na mobilnom zariadení sa teraz nezobrazí žiadna informácia.) Ak nemôžete ovládať aplikáciu (klimatizáciu) ani po obnovení napájania, budete musieť klimatizáciu znova pripojiť v režime CF.
Mobil nevie nájsť klimatizáciu	1. Aplikácia zobrazuje, že klimatizácia je offline. Skontrolujte nasledujúce podmienky. 1) Klimatizácia bola prekonfigurovaná. 2) Klimatizácia je mimo napájania. 3) Router je mimo napájania. 4) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k routeru. 5) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti prostredníctvom routera. 6) Mobilné zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti. 2. Po pridaní zariadenia zmizne zo zoznamu zariadení. Podržaním a potiahnutím nadol obnovíte zoznam zariadení. Ak sa nič nezmenilo, zatvorte aplikáciu a spustíte ju znova.